BẢNG LỖI CỦA DÒNG MÁY A2 ZOBOW

LỖI	NỘI DUNG LỖI	CÁCH KHẮC PHỤC
ERR 01	Phần cứng quá dòng	Tắt máy kết nối với nguồn sau 30 giây nếu bộ điều khiển vẫn không hoạt động, thay thế bộ điều khiển và thông báo cho nhà sản xuất.
ERR 02	Phần mềm quá dòng	
ERR 03	Nguồn vào quá thấp	Tháo bộ điều khiểu và kiểm tra nguồn vào, nếu giá trị dưới 154V là nguồn áp yếu, khởi động lại bộ điều khiển khi nguồn bình thường, nếu vẫn không hoạt động bình thường khi đủ áp, thay thế bộ điều khiển và liên hệ nhà sản xuất.
ERR 04	Qúa áp khi tắt máy	Tháo bộ điều khiển và kiểm tra nguồn vào, nếu giá trị trên 264V là nguồn áp cao, khởi động bộ điều khiển khi nguồn bình thường, nếu vẫn không hoạt động bình thường khi đủ áp, thay thế bộ điều khiển và liên hệ nhà sản xuất.
ERR 05	Qúa áp khi khởi động máy	
ERR 06	Lỗi cục hút cắt chỉ	Tắt máy, kiểm tra lại dây điện của cục cắt chỉ, xem có bị lỏng, hoặc hư bằng mắt thường. Có thể thay thế và khởi động lại , nếu vẫn không hoạt động bình thường thay thế bộ điều khiển.
ERR 07	Lỗi Mạch	Tắt máy, khởi động lại sau 30 giây và quan sát xem đã hoạt động bình thường hay chưa thử lại nhiều lần, nếu lỗi còn lặp lại, thay thể bộ điều khiển và liên hệ nhà sản xuất
ERR 08	Motor bị bó	Tháo hộp điều khiển kiểm tra kết nối điện với motor có bị rớt lỏng hoặc hư hại hay không có vật lạ rơi vào hay không sau khi khởi động lại nếu không hoạt động bình thường, thay thế bộ phận điều khiển.
ERR 09	Mắt dò motor bị lỗi	Phải tắt máy kiểm tra bo nguồn kiểm tra điện trở phanh trắng có bị lỏng rớt ra hoặc hư hại phải gắn chặt lại thay thế, khởi động lại nếu hoạt động không bình thường thông báo cho nhà sản xuất
ERR 10	Cắt chỉ trên bị lỗi	Kiểm tra dao cắt trên có bị gãy hay không sứt chỉ sẽ không hoạt động gắn lại suốt chỉ trên hoặc thay thế suốt chỉ, khởi động lại nếu không hoạt động bình thường thông báo cho nhà sản xuất
ERR 12	Phát hiện lỗi gốc của motor	Khởi động 2 hoặc 3 lần nếu vẫn báo lỗi thay thế bộ điều khiển trung tâm

ERR 13	Mắt dò motor bị lỗi	Tắt nguồn kiểm tra lại cáp mắt dò xem có lỏng hay rớt ra gắn chặt lại sau đó khởi động lại, nếu vẫn không hoạt động bình thường thay thế mắt dò thay bộ điều khiển trung tâm
ERR 14	Bo đọc và ghi EEPro bị lỗi	Tắt nguồn khởi động lại trong 30s nếu không hoạt động bình thường thay thế bộ điều khiển trung tâm và thoogn báo cho nhà sản xuất
ERR 15	Motor vượt tốc độ bảo vệ	
ERR 16	Motor đảo	
ERR 18	Motor quá tải	